



LICENCIA DE EQUILIBRIO DE CARGA | LOCAL 2

Licencia para el equilibrio de carga local en la instalación con NANOGRID™ LOCAL. La licencia es válida para una estación de carga con dos tomas de carga o dos cables de carga fijos.

Este sistema equilibra la carga sobre la base de un flujo de alimentación específico.

Si necesita equilibrio de carga con medición por transformador, debe usar NANOGRID™ CENTRAL en lugar de este modelo.



MATERIAL	Licencia de software
DIMENSIONES	-
PESO	-
COLOR	-
ESTÁNDAR	NANOGRID™
N.º DE ARTÍCULO	810-00048